

NET PLAYZ®



MODELL: 1140 (NOS01740SSI)

NÉV: Rugós focikapu NET PLAYZ SMALL
QUICK SET UP

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ



ÖSSZESZERELÉSI TIPP EK:

- 1 - Kérjük, figyelmesen olvassa el az utasításokat, és a sérülések elkerülése érdekében tartsa be az összes összeszerelési, üzemeltetési és biztonsági utasítást.
- 2 - Előfordulhat, hogy egyes ábrák vagy rajzok nem pontosan úgy néznek ki, mint az Ön terméke. Kérjük, figyelmesen olvassa el a szöveget az egyes összeszerelési lépések megkezdése előtt.

FIGYELEM!

- 1 - Összeszerelés előtt ellenőrizze, hogy minden alkatrész benne van-e a dobozban.
- 2 - A terméket mindig felnőtt felügyelete mellett szerelje össze és szedje szét .
- 3 - Minden használat előtt ellenőrizze a berendezést.
- 4 - Ha a terméken törést talál, kérjük, hagyja abba az összeszerelést vagy szétszerelést.









FIGYELMEZTETÉS: Felnőtt összeszerelés szükséges



FIGYELEM:

Fulladás veszély -- Ez a termék apró alkatrészeket tartalmaz. 3 év alatti gyermekek számára nem alkalmas.


ALKATRÉSZLISTA

 <p>Üvegszálás rúd #1 (2db)</p>	 <p>Üvegszálás rúd #2 (4db)</p>
 <p>"L" alakú csatlakozó (1db)</p>	 <p>"U" stílusú földelőhorog 22(4db)</p>
 <p>Háló (1db)</p>	 <p>Hordtáska (1db)</p>

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Hogyan kell beállítani


ÁBR.1



ÁBR.2




ÁBR.3




ÁBR.4

FELSŐRÉSZ




ALSÓRÉSZ

ÁBR.5



ÁBR.6



ÁBR.7





FIG.8



MOST MÁR KÉSZEN ÁLLSZ A JÁTÉKRA!

S-Sport International Kft.
Cím: HU-7030, Paks, Tolnai ut 2., Hungary Email:
info@s-sport.hu
Honlap: www.s-sport.hu